

## Linx Gaia – návod

### Nabíjení

1. Připojte USB kabel do přístroje.
2. Indikátor stavu baterie na displeji bude blikat po dobu nabíjení. Jakmile je baterie plně nabitá indikátor bude svítit.

### Plnění komory materiálem

1. Odšroubujte náústek z vaporizéru.
2. Naplňte zahřívací komoru byliným materiálem. Nepřeplňujte komoru, jinak zabráníte průchodu vzduchu a tím pádem bude menší produkce výparu.

### Zapínání a vypínání

1. Stiskněte hlavní tlačítko v rychlém sledu 5x po sobě. Přístroj se buďto zapne/vypne.
2. Přístroj se automaticky vypne po 40 vteřinách pokud je zapnutý a nebylo aktivováno nahřívání.
3. Vaporizér se taktéž automaticky vypne po 4 minutách po dosažení cílové teploty.

### Nastavení teploty

1. Podržte šipku dolů nebo nahoru po nastavení preferované teploty.
2. Vybírat můžete v rozmezí 200 F až 428 F (93 až 220 stupňů Celsia)
3. Pokud chcete mít teplotu ve stupních Celsia podržte současně tlačítka „nahoru a hlavní tlačítko“
4. Pro přepnutí na Fahrenheity podržte tlačítko „dolů a hlavní tlačítko“ současně.

### Vaporizování

1. Podržte hlavní tlačítko po dobu jedné sekundy a pusťte. Přístroj začne nahřívát.
2. Ikonka plamene bude na obrazovce blikat v průběhu nahřívání a po dosažení požadované teploty bude svítit.

### Čištění

1. Ujistěte se že je přístroj vypnutý a komora ochlazená.
2. Rozeberte náústek na jednotlivé části. Použijte isopropylalkohol a vatové tyčinky, hadřík nebo dýmkový čistič a pečlivě vydrhněte všechny části. V případě potřeby vyměňte sítko.
3. Jemně vymeťte vnitřek zahřívací komory dodávaným kartáčkem.