

XMax Starry 2 - uživatelská příručka.



USER MANUAL

UPOZORNĚNÍ!

Nenechávejte přístroj dlouhodobě uskladněný s vybitou baterií!

Pokud bude stav baterie pod 2% procenta, může dojít k jejímu poškození a nemusí jít nabít.

Omezení odpovědnosti (přečtěte si před použitím)

Nesprávné či neopatrné používání může způsobit zranění. XMAX a prodejce vaporizéru nepřebírají žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím tohoto zařízení. XMAX a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za zranění nebo popáleniny způsobené neopatrným dotykem horkých částí přístroje. XMax a prodejce vaporizéru nejsou zodpovědní za to, že zákazník nedodržuje varování a bezpečnostní pokyny. Zakoupením tohoto produktu kupující přebírá všechna rizika spojená s lithiovými bateriemi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vraťte produkt prodejci ještě před jeho prvním použitím.

XMAX Starry není lékařské zařízení určené k diagnóze, léčbě nebo prevenci chorob. Máte-li zdravotní problém, kontaktujte lékaře.

Chraňte zařízení před dětmi. Jste-li těhotná či kojící žena nebo nemocný člověk, konzultujte používání vaporizéru se svým lékařem.

DŮLEŽITÉ - Dodržujte místní zákony. Ne všechny esenciální oleje, rostlinné látky a byliny jsou zákonem povolené pro použití v každé zemi nebo státu. Podívejte na místní zákony. Toto zařízení je určeno pouze pro legální použití s legálními rostlinami a materiály.

Samotný produkt neobsahuje v balení žádné rostlinné materiály.



Specifikace:

Kapacita baterie – 2600 mAh 3,7V typ 18650

Nabíjecí proud – 5,0V / 1A

Nabíjení: - Micro USB kabel

Zapnutí/vypnutí – podržením hlavního tlačítka po dobu tří vteřin

Automatické vypínání – 5 nebo 10 minut dle nastavení

Zahřívací komora – keramická

Display – OLED

Rozsah teplot - 100°C - 240°C

Rozměry: - 110*35*24 mm

OPERATING GUIDE

1. Odstraňte magnetický náústek



2. Naplňte komoru středně nadrcenými bylinami a lehce



Pro extrakty: vložte nádobku na extrakty a vložte do ní malé množství. nedávejte příliš došlo by k znečištění komory

3. Vložte zpátky magnetický náústek



4. Podržte Power Button po dobu tří sekund pro zapnutí ☕ - tohle se rozsvítí po dosažení cílové teploty. Starry automaticky začíná nahřívat po zapnutí přístroje.



Teplotu nastavíte pomocí + – tlačítek.

Starry si automaticky pamatuje poslední použitou teplotu po každém zapnutí.

Symbol „kávy“ přestane blikat jakmile je dosaženo požadované teploty.

Inhalujte pomalu a dlouze.

Pro přepnutí s Fahrenheitů na stupně Celsia podržte hlavní (power) tlačítko současně s tlačítkem – (mínus) po dobu dvou vteřin.

Pro změnu času automatického vypínání podržte hlavní tlačítko a tlačítko plus současně po dobu dvou vteřin.

Pokud budete baterii nabíjet v přístroji pomocí USB kabelu, doporučujeme ji nechat nabíjet po dobu 6 hodin. (samozřejmě je možné nabíjet baterii v externí nabíječce, ale ta není součástí balení.)

Při nabíjení lze pozorovat na displeji stav baterie, jakmile je baterie plně nabitá, tak se po 60 sekundách displej vypne.

Po použití vaporizéru, ale i po nabití baterie se doporučuje nechat přístroj chvíli zchladnout.

Přístroj skladujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Čištění a údržba

Po každém použití vymetěte hrubé nečistoty z komory a náústku dodávaným kartáčkem.

Pro důkladnější čištění náústku



si připravte vatovou tyčinku a dýmkový čistič napuštěné v izopropylalkoholu či čističi vaporizérů a vytřete vnitřní část náústku.

Následně vytřete vnitřní část náústku papírovým ubrouskem či novou vatovou tyčinkou.



Pro čištění filtru (sítka) si připravte skleněnou nádobu napuštěnou izopropylalkoholem a

Oddělejte sítko od magnetické základny a nechte koupat v lázni.



Přístroj mějte při čištění vzhůru nohama, aby do něho nemohly tekutiny zatéct.

Po čištění nechte přístroj a všechny jeho části uschnout. Následně proveďte nahřátí na maximální teplotu naprázdno, odpaří se tím i zbytek látek po čištění.

Nikdy neumívejte celý přístroj vodou nebo čističem!

Nikdy nedávejte extrakty nebo liquidy přímo do komory!

Před čištěním nechte přístroj vychladnout alespoň po dobu 30 minut!